



PRODUCENT:

FHU MARSO Marek Sośnica
41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich Pawilon B3/2
tel. 512-045-229
www.lutownica.com
kabelek2@op.pl

Dokumentacja techniczna lutownica transformatorowa Led 0-250 W

0-250 WAT
regulowana



WAŻNE!!!

**LUTOWNICA 250W BARDZO MOCNA
NIE NADAJE SIĘ DO LUTOWANIA DROBNYCH
ELEMENTÓW
SŁUŻY DO LUTOWANIA ELEMENTÓW MIN. 2,5MM2
LUB WIEKSZYCH POWIERZCHNI
MOC Z LUTOWNICY MUSI BYĆ ODDAWANA
ELEMENTOWI LUTOWANEMU, STOSOWAĆ KRÓTKIE
CZASY LUTOWANIA, GROZI TOPIENIEM OBUDOWY**

INS TRUNC JA OBSŁUGI:

Lutownica służy do lutowania części metalowych za pomocą miękkiego spoiwa cyrkonio-olejowego.
Po włączeniu lutownicy do sieci grotami dotykamy do lutu i naciskamy przycisk (3) powodując załączenie lutownicy.

Pokrętką regulacji, krecąc pokrętką w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zmniejszamy moc, w drugą stronę - zwiększamy moc.

Po nastąpieniu i nabraniu lutu na grot wyłoczemy dopływ prądu przez zwrócenie przycisku i krecimy grot w miejsce lutowania.
Po wróceniu naciskając powodując przesłanie lutu na część lutowania. Po dokonaniu połączenia przycisk zwalniamy.
Grot lutowicy jest częścią wymienną. Jego żywotność zależy od wielu czynników: jak rodzaj lutu, wielkość lutowanych elementów.
Grot zawsze powinien być dokonywany dostatecznie silnie do końca całej wysięgnika, uważając aby nie zasnąć grotu w końcówce.
Dobre efekty pracy lutowicy uzyskujemy się stosowaniem przerwy w pracy w.g. danych technicznych. Przekraczanie cyklu maksymalnego czasu pracy może stać się przyczyną uszkodzenia transformatora.

UWAGI KOŃCOWE:

Zastrzegamy się pracy z lutownicą ze zużyтым przewoźnym grotami.
Roztopione spoiwo może przysnąć.
Lutowica nie jest przeznaczona do pracy w atmosferze o dużej aktywności chemicznej, oraz o wilgotności względnej powyżej 90%.

SPOSÓD REGULACJI MOCY ZA POMOCĄ GROTA

1. STOSOWAĆ GROT O PRZĘCROJU 2,5mm2
2. ZASTOSOWANIE DWUZZEGO GROTA ZMNIJSZA MOC

Jeśli lutownica zaczęła słabo grzać -
wyczyścić rowek pod podkładką na grot

Opis rysunku:

1. Obudowa z tworzywa zapewniająca bezpieczne użytkowanie
2. grot
3. przycisk załączający
4. obejmę wysięgnika
5. wysięgnik
6. pokrętkę regulacji

DANE TECHNICZNE:

1. Moc REGULOWANA 0-250W
2. Napięcie znamionowe 230V~50Hz
3. Temperatura grota przy max. Moc 450C
4. Rodzaj pracy-przerwywana
5. Czas pracy ~8 sek.
6. Czas przerwy - 20 sek.
7. Oświetlenie grota-diody LED 15Cd 10mm

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- nie podłączać urządzenia do sieci zasilającej, jeśli stwierdzono uszkodzenie przewodu zasilającego i/lub wtyczki, wystąpienie usterek urządzenia urządzenie upadło, zostało zalane lub zostało uszkodzone w jakiś inny sposób. Wtedy należy skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.
- Nie wolno zanurzać w wodzie przewodu zasilającego, wtyczki lub całego urządzenia gdy jest ono podłączone do zasilania, grozi porażeniem prądem.
- urządzenie należy utrzymywać w czystości, regularnie konserwować, w trakcie procesu konserwacji odłączyć od zasilania, konserwować tylko urządzenie osuszone,

KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedaży _____

1. Wyrodo powyższy objęty jest 12 miesięczną gwarancją licząc od daty sprzedaży Użytkownikowi

2. Producent zapewnia w okresie gwarancji bezpłatną naprawę powstałych wad z winy Producenta

3. Gwarancja nie się objęta:

- a. obejmę wysięgnika
- b. Uszkodzenia lub wady powstałe wskutek niewłaściwej obsługi i konserwacji wyrobu oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i innych przyczyn nie zawinionych przez Producenta np. uszkodzeń mechanicznych obudowy i innych części.
- c. Gdy jest uszkodzona lub brak plomby gwarancyjnej.

Wyżej wymienione uszkodzenia mogą być przez Producenta usunięte wyłącznie na koszt kupującego.

UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania lutowicy należy zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.

PRZEBIEG NAPRAW GWARANCYJNYCH:

1. Data zgłoszenia wady _____
2. Data dostarczenia wyrobu do naprawy _____
3. rodzaj naprawy _____
4. podpis naprawiającego _____

PRODUKCJA 07.2019

