



SD CARD PIN ASIGN	
PIN	NAME
1	CD/DAT3
2	CMD/DI
3	VSS1
4	VDD
5	CLK/SCLK
6	VSS2
7	DAT0
8	DAT1
9	DAT2